

EW3590/91/92

Cascos Bluetooth con micrófono



Manual de usario

www.ewent-online.com

Cascos Bluetooth con micrófono EW3590/91/92

Contenidos

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Ewent de alta calidad! This product Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Ewent. Should you Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Ewent. warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.ewent-online.com y reciba todas sus actualizaciones!

1.1 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- Cascos Bluetooth con micrófono EW3590, EW3591 o EW3592
- Cable USB de carga
- Manual

2.0 Conectar a un dispositivo Bluetooth

1. Pulse y mantenga presionado el botón de alimentación durante 5 segundos. El LED azul y el rojo comenzarán a parpadear alternativamente.
2. Active la función Bluetooth en el dispositivo móvil, ya sea un smartphone, una tablet, etc.
3. Inicie la búsqueda del dispositivo Bluetooth.
4. Al cabo de unos segundos, el teléfono mostrará en una lista "eGlamour EW3590" (EW3591 o EW3592, dependiendo del modelo que haya adquirido).
5. Seleccione "eGlamour EW3590" para conectarlo a su dispositivo.

3.0 Control y funcionamiento

- Mantenga presionado el botón de alimentación durante 3 segundos para encender los Cascos Bluetooth (el LED azul comenzará a parpadear lentamente). Púlselo de nuevo durante 3 segundos para apagar el dispositivo (el LED azul se apagará).
- Pulse el botón de alimentación para reproducir cuando el dispositivo esté en pausa y pulse el botón de alimentación para pausar cuando el dispositivo esté reproduciendo.
- Pulse brevemente "<" para escuchar la pista anterior
- Pulse brevemente ">" para escuchar la siguiente pista
- Mantenga presionado el botón "-" para bajar el volumen
- Mantenga presionado el botón "+" para subir el volumen
- Pulse el botón de alimentación para contestar/colgar una llamada

4.0 Cargar los Cascos Bluetooth

1. Enchufe el cable de carga USB en el cargador USB o en un puerto USB de un ordenador.
2. Enchufe el cable de carga en el puerto de carga de los cascos.

Nota: Cuando la batería de los cascos esté baja de carga, sonarán 3 pitidos. Cuando esto ocurra, deberá recargar los cascos lo antes posible. El tiempo de carga puede variar de 2 a 3 horas. Cuando los utilice por primera vez, le aconsejamos que los cargue durante 12 horas.

5.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Ewent actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web www.ewent-online.com para obtener información acerca de su producto.

6.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Ewent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web www.ewent-online.com/.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. Visite www.ewent-online.com/ para obtener el número de teléfono del servicio de ayuda y el horario de apertura.

7.0 Advertencias y puntos de atención



Debido a las leyes, directivas y reglamentos establecidos por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en determinados miembros de estados europeos. En ciertos miembros de estados de Europa el uso de dichos productos podría ser prohibido. Póngase en contacto con el gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siempre siga las instrucciones del manual*, en especial cuando se refiera a productos que necesitan ser montados.
Advertencia: En la mayoría de los casos esto se refiere a un dispositivo electrónico. El mal uso / inadecuado puede dar lugar a lesiones (fuertes)!

La reparación del producto debe ser realizada por personal calificado de Ewent. La garantía es anulada de inmediato cuando los productos hayan sido objeto de auto reparación y / o por el mal uso por el cliente. Para las condiciones de garantía extendida, por favor visite nuestro sitio web en www.ewent-online.com/.

**Sugerencia: Los manuales de Ewent se redactan con gran cuidado. Sin embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso no contenga la información más reciente.*
Si usted tiene cualquier problema con el manual impreso o no puede encontrar la información que busca, por favor visite nuestro sitio web en www.ewent-online.com para revisar el último manual actualizado.

Además, encontrará las preguntas más frecuentes en la sección FAQ. Se recomienda consultar esta sección de preguntas frecuentes ya que a menudo la respuesta a sus preguntas se encuentran aquí.

8.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Ewent de cinco años se aplica a todos los productos de Ewent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Ewent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Ewent se aplica a todos los productos y piezas de Ewent conectados o montados indisolublemente al producto en cuestión. Los adaptadores de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el

producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Ewent. Los productos quedan excluidos automáticamente de la garantía de Ewent si se usan de manera incorrecta o inapropiada, se exponen a influencias externas o son abiertos por entidades ajenas a Ewent. Ewent podría usar materiales renovados para la reparación o sustitución del producto defectuoso. Ewent queda eximida de responsabilidad por los cambios en la configuración de redes por parte de los proveedores de Internet. No podemos garantizar que los productos en red de Ewent sigan funcionando cuando la configuración es cambiada por parte de los proveedores de Internet. Ewent no puede garantizar el funcionamiento de los servicios web, aplicaciones y otros contenidos de terceros que están disponibles mediante los productos Ewent. Los productos Ewent con un disco duro interno tienen un periodo limitado de garantía de dos años para el disco duro. Ewent queda eximida de responsabilidad por cualquier pérdida de datos. Asegúrese de hacer una copia antes de llevar el producto a reparar en caso de que el producto guarde datos en un disco duro u otra fuente de memoria.

En caso de productos defectuosos

Si encontrara un producto defectuoso por razones diversas a las descritas anteriormente: contacte con su punto de venta para que se haga cargo del producto defectuoso.



www.ewent-online.com

